


GEBRUIKSAANWIJZING

432Hz+Solfeggio Harmonizer Pine





GEBRUIKSAANWIJZING

Harmonizer Pine

Temperatuur

Gebruik de Harmonizer bij voorkeur op een koele plek. Maximaal 30 graden. Het liefst dus niet op een warme versterker of in de zon.

Line In (IN) volume

Indien je de Harmonizer aansluit op een geluidsbron met volumeregeling zoals bijvoorbeeld een smartphone of een MP3 speler zorg er dan voor dat je het volume van deze geluidsbron niet te hoog hebt staan, anders kan het geluid vervormen. Stel liever het volume in op het apparaat in dat op de line-out (OUT) is aangesloten.

Gebruik

Sluit eerst alle audio kabels aan en de USB-C connector in VIN achterop de Harmonizer. Steek daarna pas de adapter in het stopcontact. Gebruik de knop op de voorzijde om de Harmonizer aan en uit te schakelen. De LED gaat aan ten teken van inschakeling.

De Harmonizer kan gebruikt worden met een speaker of een versterker van een stereoset. Niet met een koptelefoon! Daarvoor heb je een extra koptelefoon versterker nodig.

Zorg er voor dat de volumeregeling (indien aanwezig) van het apparaat dat je op de line-out (OUT) aansluiting aansluit op nul staat alvorens de Harmonizer in te schakelen. Na inschakelen stel je het volume naar wens in.

Muziek


De Harmonizer vervormt het geluid dat binnenkomt lichtjes naar de ingestelde frequentie. Hierbij is het uitgangspunt dat de binnenkomende muziek getuned is op 440Hz. Speel je nu muziek af die al getuned is op 432Hz dan dien je de Harmonizer in te stellen op OFF (op eerdere modellen is dit 440Hz). Dan vind er geen conversie plaats en behoud je het helende effect van de originele muziek. Hetzelfde geldt voor muziek die op andere frequenties dan 440Hz getuned is zoals 528Hz.

Deksel

Let op! De deksel is bevestigd met magneetjes. Til hem dus niet op aan de deksel.

Fan

Let er bij het eerste gebruik of na transport van de Harmonizer op dat er geen zand is losgekomen en in de fan gekomen is waardoor deze mogelijk vast loopt. Open de deksel en blaas even in de fan en draai hem even rond met je vinger.



HELENDE FREQUENTIES

Harmonizer Pine

Middels het kleuren touchscreen kun je eenvoudig wisselen tussen 432Hz conversie en conversie naar een van de Solfeggio frequenties. Tik met je nagel of de bijgeleverde pen links op het scherm om een frequentie lager te selecteren en rechts op het scherm om een hogere te kiezen. Sommige mensen zeggen dat ze de volgende effecten ondervinden:

396 Hz

Loslaten van schuld en angst en het stimuleren van innerlijke vrede.

417 Hz

Bevorderen van positieve veranderingen, het oplossen van situaties en het verwijderen van negativiteit.

432 Hz

Aardt diep en bevordert de beweging van hoofd naar hart. Innerlijke rust neemt toe. Leven in harmonie met de (eigen) natuur. Muziek klinkt beter.

528 Hz

Bekend als de "Miracle Tone" en de "Love Frequency", DNA-herstel, harmonie en evenwicht.

639 Hz

Gericht op het bevorderen van interpersoonlijke relaties, vergeving en het oplossen van conflicten.

741 Hz

Stimuleren van intuïtie, het verbeteren van het bewustzijn en het oplossen van problemen.

852 Hz

Spirituele groei, zelfexpressie en een dieper bewustzijn. Kracht.

1074 Hz

Spirituele Frequentie: Faciliteert spirituele ervaringen en hoger bewustzijn.

1152 Hz

Spirituele zuivering en innerlijke transformatie. Zuivert en reinigt geest, lichaam en ziel. Helpt bij het loslaten van negatieve energie en bevordert helderheid.

1174 Hz

Balans Frequentie: Herstelt het equilibrium binnen lichaam en geest.

2172 Hz

Spirituele verlichting. Wordt geassocieerd met hogere staten van bewustzijn. Geeft verdieping in de spirituele dimensies van het bestaan.